

Sicherheitsinformationen für den A-410 Subwooferverstärker von Reckhorn

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch:** Bewahren Sie diese Sicherheitsinformationen und die Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf.
2. **Verwendung wie vorgesehen:** Der A-410 Subwooferverstärker ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen und zur Verstärkung von Subwoofer-Signalen vorgesehen. Jeglicher Gebrauch außerhalb dieses vorgesehenen Bereichs kann zu Gefahren führen.

Elektrische Sicherheit

1. **Netzanschluss:**
 - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
 - Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr besteht und es nicht beschädigt wird.
2. **Schutz vor Feuchtigkeit:**
 - Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Feuchtigkeit oder Spritzwasser aus.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf oder in die Nähe des Geräts.
3. **Erdung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Erdungsverbindung des Steckers ordnungsgemäß funktioniert, um Stromschläge zu vermeiden.
4. **Defekte:**
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Hersteller oder autorisierte Servicestellen.

Mechanische Sicherheit

1. **Wärmeentwicklung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert werden. Vermeiden Sie die Aufstellung in geschlossenen Möbeln oder in der Nähe von Wärmequellen.

- Lassen Sie ausreichend Abstand (mindestens 10 cm) zu anderen Objekten, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

2. Standsicherheit:

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche, um ein Umkippen zu verhindern.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageteile, falls eine Wandmontage erforderlich ist.

Bedienungssicherheit

1. Verbindung mit anderen Geräten:

- Schalten Sie den Verstärker aus, bevor Sie Verbindungen zu Lautsprechern oder anderen Geräten herstellen oder trennen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um Kurzschlüsse oder Signalverluste zu vermeiden.

2. Lautstärkepegel:

- Beginnen Sie immer mit einer niedrigen Lautstärke und erhöhen Sie diese schrittweise, um Gehörschäden zu vermeiden.

3. Kinder und unbefugte Personen:

- Halten Sie das Gerät von Kindern und unbefugten Personen fern.

Umweltschutz und Entsorgung

1. Recycling:

- Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Entsorgung). Geben Sie das Gerät bei einer geeigneten Sammelstelle ab.

2. Materialien:

- Verpackungsmaterialien sollten ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden.

Warnungen

1. Hochspannung:

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Verstärkers. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

2. Feuergefahr:

- Decken Sie das Gerät niemals ab und verwenden Sie es nicht in der Nähe von offenen Flammen.

3. Ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche:

- Wenn das Gerät Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt, schalten Sie es sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Wenden Sie sich anschließend an den Kundendienst.

Hersteller:

Reckhorn Audio GmbH
Carl-Zeiss-Straße 22
24568 Kaltenkirchen
reckhorn.com